



# スリーエスハッチ 避難口 使用方法


●上フタの把手に手をかけ、上フタを上げるおまじに開き**チェーン**を**はずし**て下さい。



●上フタが固定するまでいっばいに**90°**開き終すと、開閉アームによって上フタは自動的にロックされます。



●下の階に人がいないかどうか安全を確認し**レバー**(ストッパー)を下の方に押し下さい。梯子が降下し揺れないように固定されます。



●梯子が固定されたら、梯子の横横をしっかりとにぎり、からだを梯子に密着させるように降りて下さい。

